


Unser Luftheberkit beinhaltet alle Teile und Rohrleitungen die Sie zur Inbetriebnahme Ihrer Lufthebeanlage benötigen.

!! Der Kit beinhaltet nicht die Luftlanze, Anschlußventil und die Luftheber !!

Our Kit include all parts and Aluminium tubes to use your Airjacksystem.

!! The Kits below, are without Airlance, conecting valve and airjacks !!



**Part
No.**

**Bezeichnung
Description**

**Inhalt
Content**

Lufthebeanlage Leitungskit / Airjack System Parts Complete

LL-LK31	Leitungskit für Lufthebeanlagen mit 3 Hebern / Kit for a system with 3 Airjacks	Rohr 10	8 m
		1090-06D-Ro10	3 x
		824-Ro10	2 x
		925-06D-Ro10	1 x
LL-LK32	Leitungskit für Lufthebeanlagen mit 3 Hebern / Kit for a system with 3 Airjacks	Rohr 10	8 m
		776-14d-Ro10BB	3 x
		775-14dx1,5L	3 x
		7603-14mm	6 x
		824-Ro10	2 x
		925-06D-Ro10	1 x
LL-LK41	Leitungskit für Lufthebeanlagen mit 4 Hebern / Kit for a system with 4 Airjacks	Rohr 10	8 m
		1090-06D-Ro10	4 x
		824-Ro10	2 x
		925-06D-Ro10	1 x
LL-LK42	Leitungskit für Lufthebeanlagen mit 4 Hebern / Kit for a system with 4 Airjacks	Rohr 10	8 m
		776-14d-Ro10BB	4 x
		775-14dx1,5L	4 x
		7603-14mm	8 x
		824-Ro10	2 x
		925-06D-Ro10	1 x