



Part No.	Bezeichnung Description	Gewicht Weight [g]	
Ersatzmutter für Luftheber / Spare Nut for Airjack			
LL-22-M	Mutter für Luftheber Bund Ø 64 mm / Spare Nut for Airjack collar Ø 64 mm, M60x1,5	32	
LL-32-M	Mutter für Luftheber Bund Ø 53 mm / Spare Nut for Airjack collar Ø 53 mm, M50x1,5	28	
LL-22-M-PP-XX*	Mutter für Luftheber Bund Ø 68 mm / Spare Nut for Airjack collar Ø 68 mm	60	

* Statt XX bitte Gewinde angeben: M60x1 oder M60x1,5

Part No.	Bezeichnung Description	
Kontermutter für Luftheber / Counternut for Airjack		
LL-22-KM	Kontermutter für Luftheber LL-21/LL-22 / Locknut for Airjack LL-21/LL-22, M60x1,5	
LL-32-KM	Kontermutter für Luftheber LL-31/LL-32 / Locknut for Airjack LL-31/LL-32, M50x1,5	
LL-22-KM-60x1	Kontermutter für Luftheber LL-21/LL-22 / Locknut for Airjack LL-21/LL-22, M60x1	